

NeoTecMaster® – Was bedeutet herstelleroffenes Multiparametersystem?



Der NeoTecMaster® ist ein herstellerunabhängiger Multicontroller mit bis zu 8 Parametern.

Was zeichnet den NeoTecMaster® aus?

- Hersteller- und anwendungsoffenes System
- Modulares, erweiterbares Konzept für Signaleingänge (Modbus-RTU, 4–20 mA oder RS232)
- Einbindung der kompletten Heyl-Messtechnik sowie Ihrer Messtechnik möglich
- Bedient alle aktuell verfügbaren Kommunikationsschnittstellen
- Einsetzbar ohne weiterführende Programmierung



NEOMERIS

Gebrüder Heyl Vertriebsgesellschaft
für innovative Wasseraufbereitung mbH

Max-Planck-Str. 16, D-31135 Hildesheim
Postfach 100518, D-31105 Hildesheim

Tel.: +49 (0) 51 21 7609-0
Fax: +49 (0) 51 21 7609-44
eMail: vertrieb@heylnemeris.de

www.heylnemeris.com

Alle ausführlichen Informationen
finden Sie unter:

Multicontroller Shop

NeoTec Testomat Mehrwertpakete -
Multicontroller Shop

Alle Teile dieser Publikation sind urheberrechtlich geschützt. Die Speicherung, Vervielfältigung oder Verarbeitung – auch auszugsweise – in gedruckter, elektronischer oder anderer Form ist nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

NEOMERIS





NeotecMaster® - 5 Zoll im Gehäuse IP66 als 4 Kanalsystem, vorkonfiguriert zur Aufnahme von bis zu 8 eingehenden 4-20 mA Signalen, einem R232 Signal sowie Modbus Signal, optional freischaltbar auf 8 Kanäle

NeotecMaster® 5 Zoll mit Gehäuse

Datenerfassung sowie deren Visualisierung und Verarbeitung sind nur einige der relevanten Themen im Umfeld einer modernen Wasseraufbereitung. Die Vernetzung unterschiedlichster Messsysteme und deren Einbindung in die Prozessautomatisierung ist hierbei ein elementarer Baustein.

Der NeotecMaster® wurde speziell für diese Aufgabe entwickelt und ist ein herstelleroffenes Multiparametersystem.

Inhalt:

- NeotecMaster® 5 Zoll – 4 Kanal System
- Neotec Slave 4-20mA Modul (Eingänge: 8x 20mA)
- NeotecMaster® Gehäuse IP66 für 5“ Display, Lichtgrau mit Frontfolie
- USB-Stick für NeotecMaster® 8G
- Verbau NeotecMaster® in Gehäuse inkl. der Parametrierung und Verkabelung des NeotecMaster®
- Universalnetzteil 24V/6A DC (100-240V AC) (144 Watt)

Die Datenaufzeichnung und Visualisierung mittels NeotecMaster®

Die Visualisierung bei diesem Multicontroller erfolgt über Trendgraphen. Alle eingerichteten Parameter können an- und abgewählt werden. Alle aufgezeichneten Daten werden auf einem USB Stick gesichert und sind zusätzlich innerhalb des Firmennetzwerkes online abrufbar. Sie können über die Umschalttaste bis zu 8 Parameter überwachen und visualisieren.

Artikelbezeichnung

NeotecMaster® 5 Zoll 4 Kanal

Artikelnummer

851096

Der NeotecMaster® ist mit einem Bildschirm in 5-Zoll Größe und zusätzlichem Gehäuse der Schutzklasse IP 66 erhältlich.

Das NeotecMaster® Multicontroller-Konzept ist ein Basisbaustein für jede Wasseraufbereitungsanlage, auch für Anlagen in ambulanten Kliniken.

Ihre Vorteilsangebote

Mit dem Mehrwertpaket erhalten Sie ein Testomat® Gerät Ihrer Wahl in Verbindung mit dem herstelleroffenen NeotecMaster® Multiparametersystem als Paketlösung zum Vorteilspreis. Mit dem NeotecMaster® erhalten Sie eine zukunftsfähige Steuerung, die sich in bestehende Messsysteme integrieren lässt und zudem optimal mit der Testomat-Gerätewelt kommuniziert. Mittels Ethernet-Schnittstelle lassen sich alle durch den NeotecMaster® erfasste und dokumentierte Werte über Ihr Firmennetzwerk an jedem Arbeitsplatz visualisieren. Der NeotecMaster® ermöglicht die Visualisierung von 8 Messparametern.

Beispiel 1

ALTERNATIVE

Testomat 2000®
Wiederverkäufer Listenpreis 5.128,00 €
Rabatt in Höhe von 35% = 3.333,20 €

Testomat® LAB TH
+ NeotecMaster® 5 Zoll
+ Neotec Slave Relaismodul
Sonderpreis **3.091,34 €**

Beispiel 2

ALTERNATIVE 1

Testomat ECO®
Wiederverkäufer Listenpreis 5.131,10 €
Rabatt in Höhe von 35% = 3.335,22 €

Testomat® LAB TH
+ NeotecMaster® 5 Zoll
+ Neotec Slave Relaismodul
Sonderpreis **3.091,34 €**

ALTERNATIVE 2

Testomat® 808
+ NeotecMaster® 5 Zoll
+ Neotec Slave Relaismodul
Sonderpreis **2.642,13 €**

NeotecMaster® - 5 Zoll

NeotecMaster® - 7 Zoll (4 Kanal Multiparameter-Controller)

NeotecMaster® Gehäuse IP66 für 5" Display, Lichtgrau

NeotecMaster® - 5 Zoll im Gehäuse IP 66 als 4 Kanalsystem, vorkonfiguriert zur Aufnahme von bis zu 8 eingehenden 4-20 mA Signalen, einem R232 Signal sowie Modbus Signal, optional freischaltbar auf 8 Kanäle

NeotecMaster® Gehäuse IP66 für 7" Display, Lichtgrau

Die aktuellen Verkaufspreise können Sie über den Onlineshop einsehen: <https://www.multicontroller.shop/de/NeotecMaster-Produkte/Neotec-Testomat-Mehrwertpakete/>

UNSERE MEHRWERTPAKETE

2x Testomat® LAB TH für zwei Messstellen mit NeotecMaster®

Testomat® EVO TH + LAB CL mit NeotecMaster®

Testomat® LAB CL mit NeotecMaster®

Testomat® LAB Monochloramin NH₂CL mit NeotecMaster®

Testomat® LAB TH + LAB CL mit NeotecMaster®

Testomat® LAB TH und NeotecMaster®